

- ①カメラにメモリーカードを挿入して初期化してください。
(注意：メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えます。カード内に必要な画像などが残っている場合には、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。)
- ②製品に同梱している USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してください。
- ③以下のダウンロードページからお使いのカメラ用最新ファームウェアをダウンロードしてください。

<https://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/support/downloads/>

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、USB 接続されているカメラ内の SD カードにコピーしてください。

- ④カメラの電源を OFF して USB ケーブルを抜いてください。

- ⑤カメラの電源を ON してください。



- ⑥メニューボタン  を押し、機能ボタン上/下を押して  を選択して  ボタンを押します。



- ⑦機能ボタン上/下を押して  を選択して  ボタンを押して「FWバージョン」を選択します。

- ⑧  ボタンを押して「Yes」を選択後、再度  ボタンを押します。

