




- 1 格式化SD卡后关闭相机。
(备注：格式化会彻底消除卡里所有档案。)
- 2 通过USB线将相机与电脑连接。(电脑会出现一个可移动硬盘。)
- 3 下载并保存固件文档至格式化后的SD卡。
- 4 安全弹出此硬盘并拔出USB线。
- 5 开启相机。



- 6 按菜单  按钮，按方向按钮上/下选择菜单  图标，当出现如左示“按SET进入”页面时，按  按钮进入菜单。



- 7 选择SD卡  图标，进入如左所示“固件版本”菜单。

- 8 选择“是”并按  键进行固件版本更新。