Kodak PIXPRO FZ52 Digital Camera

Bedienungsanleitung





BEVOR SIE BEGINNEN

Konformitätserklärung

Verantwortliche Partei: JK İmaging Ltd. Anschrift: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

Firmenwebseite: www.kodakpixpro.com

Auf Übereinstimmung mit den FCC-Standards geprüft. FÜR HEIM- UND BÜRO-EINSATZ

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Für europäische Kunden

C C Das CE-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt den europäischen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Anwenderschutz entspricht. Mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



 Dieses Symbol (durchgestrichener Mülleimer, WEEE Anhang IV) zeigt die separate Sammlung
 von elektrischem und elektronischem Abfall in
 europäischen Ländern an. Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, die in Ihrem Land zur Entsorgung zur Verfügung stehen.

Über diese Anleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf einer KODAK PIXPRO-Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darin nachlesen können.

- Die JK Imaging Ltd. behält sich sämtliche Rechte an diesem Dokument vor. Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form und auf jegliche Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung der JK Imaging Ltd. reproduziert, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.
- Sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Marken werden ledig- lich zu Referenzzwecken verwendet und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre KODAK PIXPRO-Digitalkamera richtig benutzen. Größte Mühen wurden darauf verwendet, um Fehler in dieser Anleitung zu vermeiden. JK Imaging Ltd. behält sich dennoch das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
- In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole eingesetzt, damit Sie die gesuchten Informationen schnell und einfach finden können.



Weist auf nützliche Informationen hin.



Weist auf Vorsichtsmaßnahmen beim Bedienen der Kamera hin.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Kamera

- Lassen Sie die Kamera nicht fallen, stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen.
- Versuchen Sie niemals, die Kamera zu zerlegen.
- Damit die Kamera nicht durch Feuchtigkeit beschädigt wird, nutzen und lagern Sie die Kamera nicht in sehr feuchter Umgebung – beispielsweise nicht im Regen und nicht in der Nähe von Wasserflächen.
- Nutzen und lagern Sie die Kamera nicht an staubigen Stellen oder am Strand; andernfalls können Staub oder Sand in die Kamera eindringen und schwere Schäden verursachen.
- Nutzen und lagern Sie die Kamera nicht in heißer Umgebung oder im prallen Sonnenlicht.
- Nutzen und lagern Sie die Kamera nicht in der N\u00e4he von starken magnetischen Feldern, beispielsweise nicht in der N\u00e4he von Magneten oder Transformatoren.
- Berühren Sie die Objektivlinse der Kamera nicht.
- Setzen Sie die Kamera nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Falls Wasser in die Kamera eindringen sollte, schalten Sie die Kamera sofort ab, nehmen Batterien/Akku und die Speicherkarte heraus und lassen die Kamera mindestens 24 Stunden lang trocknen.

- Falls Sie die Kamera von einem kühlen zu einem warmen Ort bringen, kann sich Feuchtigkeit im Inneren der Kamera niederschlagen. Bitte warten Sie vor dem Einschalten etwas ab.
- Nehmen Sie Akku oder Batterien heraus, falls sich die Kamera im Betrieb überhitzt. Warten Sie ab, bis das Gerät wieder abgekühlt ist.
- Übertragen Sie Ihre Fotos zum Computer oder auf ein anderes Medium und nehmen Sie die Speicherkarte heraus, wenn Sie die Kamera lange Zeit nicht benutzen.
- Lagern Sie die Kamera auf einer flachen Unterlage an einem kühlen Ort, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht gebrauchen.
- Schalten Sie die Kamera ab, bevor Sie Akku/Batterien und Speicherkarte herausnehmen.
- Verzichten Sie beim Reinigen des Kameragehäuses auf Scheuermittel, alkoholische und organische Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Objektiv mit einem speziellen Reinigungstuch, das Sie im Fachhandel erhalten.

Sicherheitshinweise zu Akkus und Batterien

- Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät.
- Falls Batterien oder Akkus in der Kamera auslaufen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Falls Batterie- oder Akkuflüssigkeit an Ihre Haut geraten sollte, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser und suchen anschließend einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder Akkus gemäß örtlichen Bestimmungen.
- Damit Akkus oder Batterien nicht beschädigt werden: Nicht fallen lassen, nicht mit harten Gegenständen dagegen stoßen, nicht mit scharfen Gegenständen darüber kratzen.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte von Akkus oder Batterien nicht mit Metallgegenständen (dazu zählen auch Münzen) in Kontakt geraten; andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, vorzeitiger Entladung, Hitzeentwicklung und Auslaufen kommen.
- Versuchen Sie niemals, Batterien oder Akkus zu zerlegen.
- Lassen Sie weder Wasser noch sonstige Flüssigkeiten an Batterien oder Akkus gelangen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte stets trocken bleiben.
- Batterien oder Akkus nicht erhitzen, nicht verbrennen; andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Lagern Sie Batterien und Akkus nicht in heißer Umgebung oder im prallen Sonnenlicht.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Akku.

- Trennen Sie das Ladegerät, falls sich die Kamera beim Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus überhitzen sollte. Warten Sie mit dem weiteren Aufladen, bis das Gerät gründlich abgekühlt ist.
- Nehmen Sie Akkus oder Batterien heraus, wenn Sie die Kamera längere Zeit lagern. Bringen Sie Akkus oder Batterien an einem sicheren Ort unter, der nicht von Kindern erreicht werden kann.
- Bei Kälte verkürzt sich die Betriebszeit mit Akku oder Batterien deutlich.
- Orientieren Sie sich beim Einlegen von Akku oder Batterien an den Kennzeichnungen im Akkufach, legen Sie Akku oder Batterien richtig herum ein. Nicht mit Gewalt einlegen.

Sicherheitshinweise zur Speicherkarte

- Lassen Sie die Speicherkarte nicht fallen, stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen.
- Versuchen Sie niemals, die Speicherkarte zu zerlegen oder selbst reparieren.
- Lassen Sie weder Wasser noch sonstige Flüssigkeiten an die Speicherkarte gelangen. Immer trocken halten.
- Nehmen Sie die Speicherkarte nicht bei eingeschalteter Kamera heraus. Andernfalls kann es zu Datenverlusten kommen.

- Bearbeiten Sie Daten nicht direkt auf der Speicherkarte. Kopieren Sie die Daten vor dem Bearbeiten zunächst zum PC.
- Falls Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, übertragen Sie Ihre Fotos zum PC oder auf ein anderes Speichermedium, nehmen die Speicherkarte heraus und lagern diese an einer trockenen Stelle.
- Formatieren Sie frisch gekaufte Speicherkarten vor dem Einsatz direkt in der Kamera.
- Entscheiden Sie sich beim Kauf von Speicherkarten für bewährte Markenprodukte.
- Ändern Sie die Namen von Dateien und Ordnern der Speicherkarte nicht mit dem PC; andernfalls werden die Dateien später eventuell nicht mehr von der Kamera erkannt, auch sonstige Fehler können auftreten.
- Die mit der Kamera aufgenommenen Fotos werden in einem Ordner gespeichert, der automatisch auf der Speicherkarte angelegt wird. Legen Sie keine Fotos in diesem Ordner ab, die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden – andernfalls können die Bilder bei der Wiedergabe nicht mehr erkannt werden.
- Achten Sie beim Einlegen einer Speicherkarte darauf, dass die abgeschrägte Ecke so wie am Speicherkartensteckplatz abgebildet liegt.

Weitere Sicherheitshinweise

- Schalten Sie die Kamera nicht ab, trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung, solange eine Aktualisierung läuft. Andernfalls werden Daten eventuell nicht richtig geschrieben; dies kann dazu führen, dass sich die Kamera später nicht mehr einschalten lässt.
- Halten Sie sich an die Vorschriften der jeweiligen Fluglinie, wenn Sie Ihre Kamera an Bord eines Flugzeuges benutzen möchten.
- Aufgrund produktionsbedingter Einschränkungen können LCD-Bildschirmen einige ständig oder gar nicht leuchtende Pixel auftreten; die Qualität der Fotos wird davon jedoch nicht beeinflusst.
- Lassen Sie weder Wasser noch sonstige Flüssigkeiten an den LCD-Bildschirm gelangen.
 Wischen Sie Feuchtigkeit möglichst unverzüglich mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Falls der LCD-Bildschirm beschädigt wird und Flüssigkristalle an Ihre Haut geraten, wischen Sie die betroffene Stelle sofort mit einem trockenen Tuch ab, anschließend gründlich mit klarem Wasser spülen. Sofern Flüssigkristalle in Ihre Augen geraten sollen, spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus, anschließend suchen Sie einen Arzt auf. Falls Flüssigkristalle versehentlich verschluckt werden, spülen Sie den Mund gründlich aus und begeben sich anschließend in ärztliche Behandlung.

INHALT

BEVOR SIE BEGINNEN 1
Sicherheitshinweise2
INHALT5
ERSTE SCHRITTE9
Auspacken9
Kameraansichten10
Akku aufladen13
Akku und Speicherkarte einlegen14
Ein- und Ausschalten16
Die Symbole16
Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen17
Stellen Sie Sprache, Datum und Uhrzeit nach dem ersten Einschalten ein
Andere Sprache einstellen17
Datum/Uhrzeit neu einstellen18

Unterschiedliche Modi im Überblick . 19
Display-Einstellungen19
LCD-Anzeigen20
Die Bildschirmsymbole im Fotomodus20
Die Bildschirmsymbole im Videomodus22
Die Bildschirmsymbole im Wiedergabemodus23
Verwendung der Modustaste24
Manueller Modus25
Auto-Modus25
Antivibration26
Portrait26
Panoramamodus27
Szenenmodus28
Auto-Szenenmodus (ASCN)
GRUNDBEDIENUNG

Zoomfunktion verwenden	33
------------------------	----

	Makromodus	34
	Selbstauslöser	35
	Blitz öffnen	36
	EV-Einstellung	37
	Belichtungskorrektur	37
	ISO	38
	Verschlusszeit Einstellung	38
	Schnellzugriff für Videoaufnahme	39
N	IEDERGABE	40
N	IEDERGABE	40 40
N	IEDERGABE Fotos und Videos anschauen Miniaturansicht	40 40 41
N	IEDERGABE Fotos und Videos anschauen Miniaturansicht Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)	40 40 41 42
N	IEDERGABE Fotos und Videos anschauen Miniaturansicht Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos) Diaschau	40 40 41 42 43
N	IEDERGABE Fotos und Videos anschauen Miniaturansicht Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos) Diaschau Fotos und Videos löschen	40 40 41 42 43 44

FORTGESCHRITTENE BEDIENUNG

	15
	40

Foto-Menü	45
Belichtungsmessung	45
Bildgröße	46
Dauer-AF	46
Aufnahmereihe	47
Autofokus	48
Weißabgleich	48
Farbeffekte	49
Fotomenü-Einstellungen	51
Qualität	51
AF-Hilfsleuchte	52
Digitalzoom	52
Zeitstempel	53
Vorschau	53
Film-Menü	54
Belichtungsmessung	54
Auflösung	55
Farbeffekte	55

Filmeinstellungen-Menü	56
Digitalzoom	56
Wiedergabemenü	57
HDR	57
Anti-Rote-Augen	58
Drehen	58
Größe ändern	59
Farbeffekte	59
Wiedergabeeinstellungen-Menü	60
Schützen	60
Löschen	61
DPOF	62
Anpassen	63
Einstellungen-Menü	64
Ton Einstellung.	65
Energiesparen	65
Sprache	65
Zone	66

	_
Datum/Zeit66	6
Datei und Software66	ô
Format66	6
Kopie zur Karte67	7
Dateinummerierung67	7
Rücksetzen 68	8
FW-Version 68	8
BILDÜBERTRAGUNG69	9
Anschluss an einen PC69	9
USB-Modus einstellen69	Э
Dateien zum PC übertragen69	9
Videosystem70	С
Eye-Fi Verbindungsmodus7	1
Verbindung mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker72	2
USB-Modus einstellen72	2
Drucker anschließen7	3
PictBridge-Menü verwenden74	4

1

Mit Datum drucken	74
Ohne Datum drucken	75
Index drucken	76
DPOF-Bilder drucken	77
Beenden	77

ANHÄNGE......78

Technische Daten	78
Abfragen und Warnmeldungen	32
Problemlösung	36

ERSTE SCHRITTE

Auspacken

Im Lieferumfang sollten das jeweilige Kameramodell und die nachstehend aufgeführten Zubehörteile enthalten sein. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. (Das Ladegerät wird je nach Land mit einem unterschiedlichen Netzstecker ausgeliefert. kann daher etwas anders aussehen)



Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku



Netzteil





USB-Kabel

Handschlaufe

Schnellstartanleitung



Garantiekarte



Servicekarte

Kameraansichten



- 1. Blitz
- 2. AF-Leuchte/ Selbstauslöser LED
- 3. Objektiv
- 4. Mikrofon





- 5. LCD-Bildschirm
- 6. Zoomtaste
- 7. Statusanzeige
- 8. Wiedergabetaste
- 9. Menütaste
- 10. Moduswähltaste
- 11. Display-Taste/ Aufwärtstaste
- 12. Blitz-Taste/ Rechtstaste
- 13. Löschen-Taste/ Abwärtstaste
- 14. Makro-Taste/ Selbstauslöser-Taste/ Linkstaste
- 15. SET-Taste

- 16. USB-Port
- 17. Trageriemenöse



- 18. Ein- / Austaste
- 19. Videoschnellaufnahme-Taste
- 20. Auslöser



- 21. Stativgewinde
- 22. Lautsprecher
- 23. Batteriefachdeckel

Akku aufladen

Vor dem Aufladen schalten Sie die Kamera ab und legen den Akku in die Kamera ein.

- 1. Verbinden Sie Kamera und Ladegerät über ein USB-Kabel.
- 2. Verbinden Sie das Ladegerät zum Laden des Akkus mit einer Steckdose.



	\frown
1	Ξh
	=//)
`	Y

Das Ladegerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Laden Sie den Akku zunächst über das mitgelieferte Ladegerät auf, wenn Sie die Kamera nach längerer Nichtbenutzung wieder verwenden möchten.



Ladeanzeige: Rot: Aufladen

Die Anzeige erlischt, sobald der Ladevorgang beendet ist und die Kamera wird automatisch ausgeschaltet. Damit der Akku von Anfang an seine volle Kapazität erreicht, laden Sie ihn beim ersten Mal mindestens 4 Stunden lang auf.

 Sie können die Kamera zum Aufladen auch per USB-Kabel an einen PC anschließen; dazu muss die Kamera jedoch ausgeschaltet bleiben.





Das Laden des Akkus ist nur im AUS-Status der Kamera möglich.

Bitte zwischen Temperatur von 0°C bis 40°C die Aufladung durchführen.

Akku und Speicherkarte einlegen

1. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.



 Achten Sie beim Einlegen des Akkus auf die richtige Polarität. Der Akku muss soweit in den Schacht eingefügt sein, dass der gelbe Schieber oberhalb des Akkus einrastet und ein Herausfallen des Akkus verhindert. (wie in der Grafik abgebildet)







3. Legen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt in den Speicherkartensteckplatz ein.



Die Speicherkarte (SD/SDHC) ist separat erhältlich und wird nicht mit der Kamera geliefert. Erwerben Sie am besten eine Speicherkarte eines Markenherstellers mit einer Kapazität zwischen 4 GB und 32 GB.

2um Entnehmen der Speicherkarte öffnen Sie den Batteriefachdeckel und drücken die Speicherkarte mit dem Fingernagel etwas in den Steckplatz hinein; die Karte springt anschließend ein Stückchen heraus und kann dann leicht entnommen werden. 4. Schließen Sie den Akkufachdeckel wieder.





Ein- und Ausschalten

Mit der Ein-/Austaste schalten Sie die Kamera ein. Zum Abschalten drücken Sie erneut die Ein-/Austaste.



Die Symbole

In dieser Anleitung setzen wir die folgenden Symbole ein, damit Sie sich möglichst leicht zurechtfinden können.

- [Tastenname] : Falls sich eine Taste der Kamera nicht mit einem Symbol darstellen lässt, nutzen wir dazu die Schreibweise in [].
- [Eigenschaften] : Auswahlmöglichkeiten der Kamerabenutzeroberfläche werden in Gänsefüßchen dargestellt.

Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Sprache, Datum und Uhrzeit nach dem ersten Einschalten ein.

- 1. Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, erscheint die Sprachauswahl auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Richtungstasten (Aufwärts, Abwärts, Links, Rechts) aus.
- Nachdem Sie die Taste (str) zur Bestätigung gedrückt haben, erscheint der Bildschirm zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Einstellungsfeld mit den Links-/ Rechtstasten. Datum und Uhrzeit werden im Format YYYY.MM.DD HH:MM angezeigt.
- 5. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten stellen Sie im Eingabefeld den gewünschten Wert ein.
- Mit der Taste (st) bestätigen Sie die Datums-/ Uhrzeiteinstellungen, der Schnappschuss-Bildschirm erscheint.

Andere Sprache einstellen

Wenn Sie die beim ersten Einschalten eingestellte Sprache ändern möchten, führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten rufen Sie dann das Menü mit der Taste str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Language/Sprache], rufen Sie dann das Menü mit der Taste (SET) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Richtungstasten, drücken Sie dann die Taste (str) zur Bestätigung.



Language	/Sprache
繁體中文	Español
简体中文	Português
日本語	Italiano
한국어	Deutsch
English	Русский
Français	Svenska

Datum/Uhrzeit neu einstellen

Wenn Sie Datum und Uhrzeit ändern möchten, führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:

- 1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein.
- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten rufen Sie dann das Menü mit der Taste str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Datum & Zeit], rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie das gewünschte Einstellungsfeld mit den Links-/Rechtstasten. Datum und Uhrzeit werden im Format YYYY.MM.DD HH:MM angezeigt.

- Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten stellen Sie im Eingabefeld den gewünschten Wert ein. Drücken Sie zum Abschluss die Taste (sr) zur Bestätigung.





18

Unterschiedliche Modi im Überblick

Display-Einstellungen

Lassen Sie die folgenden Einstellungen mit der Taste **DISP.** anzeigen: Klassisch, Voll, Aus.

- Anzeige aller Einstellungsparameter



- Anzeige aller Einstellungsparameter und Gitternetzlinien







LCD-Anzeigen

Die Bildschirmsymbole im Fotomodus





- Aufnahmemodus-Symbole 1 M Manueller Portrait Modus രി Panoramamodus Auto-Modus Antivibration SCN Szenenmodus 2 Makromodus Zoom-Anzeige 3 Speicherkarte/Interner Speicher 4 5 **Batteriestatus** Weißabgleich (einstellbar nur im M Modus) 6 Farbeffekte (einstellbar nur im M Modus) 7 Anzahl verbleibender Fotos 8 Bildgröße 9 10 Videoqualität
- 11 ISO-Wert (einstellbar nur im M Modus)
- 12 Restliche Aufnahmezeit

- Belichtungskorrektur (einstellbar nur im M Modus)
- 14 Belichtungszeit (einstellbar nur im M Modus)
- 15 Histogramm
- 16 Fokusrahmen
- 17 Messung



- D Punkt
- Mittenbetont
- 18 AF-Modus
 - စြ) Einzel-AF
 - ക്രി Multi-AF
- 19 Selbstauslöser



Selbstauslöser aus



Selbstauslöser 2 Sek.



Selbstauslöser 10 Sek.



- 20 Blitzmodus
 - 🚱 Kein Blitz
 - 🖗 Auto-Blitz
 - Erzwungener Blitz
 - Langzeitbelichtung
 - Langzeit.+Anti-Rote-Augen
 - 🐁 Anti-Rote-Augen
- 21 Aufnahmereihe

Einzelr	۱
---------	---

- Aufnahmereihe
- 3 Fotos
- D Zeitraffer
 - (30 Sekunden/ 1 Minute/ 5 Minute/ 10 Minute)
- 22 Eye-Fi AN (mit Signal)

Die Bildschirmsymbole im Videomodus



- 1 Videomodus-Symbole
- 2 Makromodus
- 3 Selbstauslöser



Selbstauslöser aus



- 4 Zoom-Anzeige
- 5 Speicherkarte/Interner Speicher
- 6 Batteriestatus

- 7 Farbeffekte
- 8 Videoqualität
- 9 Restliche Aufnahmezeit
- 10 Belichtungskorrektur
- 11 Fokusrahmen
- 12 Eye-Fi AN (mit Signal)
- 13 Messung
 - 🖾 AiAE
 - Punkt
 - D Mittenbetont
- 14 AF-Modus

Um Filme optimal aufnehmen zu können, empfehlen wir den Einsatz einer SDHC-Speicherkarte. Der integrierte Speicher ist begrenzt; außerdem kann es bei der Filmaufnahme zu Unterbrechungen und weiteren Störungen kommen.

Optischer Zoom und digitaler Zoom können eingestellt werden. Der digitale Zoom kann auf 6X (insgesamt 30X) eingestellt werden.

Die Bildschirmsymbole im Wiedergabemodus



- 1 DPOF-Datei-Symbol
- 2 Schreibschutz-Symbol
- 3 Speicherplatz (Nummer des aktuellen Fotos und Gesamtzahl der Fotos werden angezeigt)
- 4 Speicherkarte/Interner Speicher
- 5 Batteriestatus
- 6 Derzeit angezeigter Bereich
- 7 Bild Zoomfaktoren
- 8 Auswählbarer Gesamtbereich
- 9 Aufnahmedatum
- 10 Eye-Fi AN (mit Signal)
- 11 HDR
- 12 Anti-Rote-Augen

Verwendung der Modustaste

Ihre Digitalkamera verfügt über eine praktische Moduswahltaste, mit der Sie zwischen verschiedenen Aufnahmemodi bequem wechseln können. Drücken Sie die Rechts-/ Links-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen, drücken Sie die 📾 Taste, um ihn zu aktivieren. Alle verfügbaren Modi sind im Folgenden aufgelistet:

Modusname	Symbol	Beschreibung
Manueller Modus	M	Diesen Modus nutzen Sie, wenn Sie auf die Automatik verzichten und Einstel- lungen manuell vornehmen möchten.
Auto-Modus	Ó	In diesem Modus stellt sich die Kamera automatisch auf Motiv und Umgebung ein. Dieser Modus eignet sich am besten für einen guten Schnappschuss zwischendurch.
Antivibration		Deutliche Bilder im Freihandmodus aufnehmen
Portrait	Ð	Für interessante Portraitaufnahmen: mit besonderer Akzentuierung der Belich- tung der Gesichtspartie
Panoramamodus	Ш	Bei der Umschaltung zu diesem Modus können bis zu 4 Fotos aufgenommen werden; die Kamera kann diese Fotos zu einem Panoramafoto zusammenfügen.
Szenenmodus	SCN	In diesem Modus können Sie vorgegebene Szenenmodi zum Aufnehmen von Fotos auswählen. Insgesamt stehen 21 Szenenmodi zur Verfügung.
Filmmodus	þ	Zum Aufnehmen von Videos.

Manueller Modus ${\bf M}$

Im M-Modus (Manuell) können Sie die Blende / Verschlusszeit manuell einstellen und ISO Wert.

 Drücken Sie die mode Taste, um den manuellen Belichtungszeit Modus M zu wählen, drücken Sie anschließend die Taste (st) zur Bestätigung.



- 2. Mit den Rechts-/ Linkstasten wählen Sie das gewünschte Element zum Anpassen.
- 3. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten passen Sie die ausgewählte Einstellung an.
- Drücken Sie die Taste (str) zum Fixieren der Einstellungen und Anzeigen des Aufnahmebildschirms.

Auto-Modus 🖸

Im Auto-Modus können Sie auf einfachste Weise Fotos aufnehmen. In diesem Modus wählt die Kamera automatisch optimale Einstellungen für beste Bilder.

Befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Drücken Sie die MODE Taste, um in den Auto Modus () zu wechseln.
- Legen Sie sich Ihr Bildmotiv auf dem LCD-Bildschirm zurecht und drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Objekt zu fokussieren.
- 3. Wenn das Bild scharf eingestellt ist, zeigt der LCD-Bildschirm den grünen Fokussierrahmen an.
- 4. Zum Aufnehmen eines Fotos drücken Sie den Auslöser ganz hinab.

Antivibration

Dieser Modus reduziert Bewegungsunschärfe durch Verwackeln, zu wenig Licht oder eine lange Verschlusszeit.



Portrait

Im Porträtmodus passt die Kamera automatisch die Belichtung für eine realistische Wiedergabe von Hauttönen an.



	\sim
1	
(<u>ا // ا</u>
Υ.	国ノ
	~ ~

Wählen Sie den Stabilisierungsmodus, wenn Sie in dunkler Umgebung oder mit langer Verschlusszeit fotografieren.

	-	~
1		=19
		3//
		⊒J)
	<u> </u>	~

) Unter windigen oder instabilen Bedingungen (z. B. in einem sich bewegenden Fahrzeug) können Fotografien unscharf werden. Drücken Sie die Mode-Taste, um Portrait-Modus zu wählen (\bigotimes).

Panoramamodus 🖂

Im Panoramamodus können Sie eine Reihe von Bildern aufnehmen, welche die Kamera anschließend zu einer breiten Panoramaansicht zusammensetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Drücken Sie mode, um den Panorama Modus (🔁) auszuwählen.
- Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Aufnahmerichtung. (Wenn Sie nichts auswählen, wird automatisch Rechts vorgegeben.)
 2 Sekunden später ist die Kamera zur Aufnahme bereit. Sie können die Aufnahme auch vorzeitig starten, indem Sie die Taste (st.) drücken oder den Auslöser halb hinab drücken.
- Wählen Sie den ersten Bildausschnitt des Panoramabildes auf der LCD-Anzeige und drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.
- 4. Nach der ersten Aufnahme zeigt die Kamera das aufgenommene Bild mit halb transparenten Rändern an. Nun können Sie das nächste Bild ganz einfach an dieser "Vorlage" ausrichten, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.



- Wenn die aufgenommenen Bilder weniger als 4 Bilder sind, drücken Sie die (str) Taste, die Kamera wird die Bilder automatisch miteinander verbinden. Drücken sie die Wiedegabetaste, um im Wiedergabemodus den Effekt zu sehen.
- Nachdem Sie 4 Bilder aufgenommen haben, wird die Kamera automatisch die Bilder miteinander verbinden. Drücken sie die Wiedegabetaste, um im Wiedergabemodus den Effekt zu sehen.

	\sim	~	
		E	\$
(=)/	
		Щ.	,
		~	

Bei der Aufnahme stehen Blitz, Selbstauslöser, Makromodus und Belichtungskorrektur nicht zur Verfügung. Auch der Fokus kann zu diesem Zeitpunkt nicht angepasst werden.

Wenn die Bildgröße im Panorama-Synthese-Modus auf 2 MP eingestellt ist, können bis zu 4 Fotos im Synthese- Modus zusammengefügt werden.



Bis zum Abschluss der Serie können weder Bilder gelöscht noch der Zoom verstellt werden.

Szenenmodus scn

Sie können aus 21 Szenenmodi den richtigen Aufnahmemodus passend zu den jeweiligen Aufnahmebedingungen auswählen. Die Kamera passt die entsprechenden Einstellungen daraufhin automatisch an.

Drücken Sie (MODE), um den Szenen-Modus auszuwählen, und Sie können den Szenen-Modus aufrufen. Der LCD-Bildschirm zeigt das in der nachstehenden Abbildung dargestellte Bild.



Wählen Sie die gewünschte Szene mit den Richtungstasten, drücken Sie dann die Taste str Bestätigung.

Szene	Erläuterungen
Auto-Szene	Automatische Erkennung der folgenden Szenen: Landschaft, Nachtlandschaft, Por- trait, Nachtportrait, Gegenlicht-Portrait, Makro, Auto
Andschaft	Für Landschaftsaufnahmen. Gibt Grün- und Blautöne lebendig wieder.
🖏 Sport	Für schnelle Motive. Sorgt für scharfe, nicht verschwommene Aufnahmen.
🚵 Strand	Für Aufnahmen von Bildern bei Motiven mit starker Sonneneinstrahlung.
👄 Sonnenuntergang	Für stimmungsvolle Aufnahmen am Strand bei Sonnenuntergang.
Feuerwerk	Zum Festhalten von Feuerwerken. Lange Belichtungszeiten sorgen für brillante Bilder.
🖄 Nachtlandschaft	Für Nachtaufnahmen. Benutzen Sie am besten ein Stativ.
🖓 Schnee	Für Aufnahmen im Schnee. Fängt Naturszenen im Schnee perfekt ein.
😴 Kinder	Für Aufnahmen von Kindern. Der Blitz wird immer unterdrückt.
Passfoto	Speziell für Aufnahmen von Passbildern (Wir empfehlen, auf 15 cm-4R-Fotopap- ier(6×4) zu drucken).
🖾 Glas	Für Aufnahmen von Motiven hinter Glas.
Bilderrahmen	Zum Hinzufügen von interessanten Rahmeneffekten.

Szene	Erläuterungen
Schwenkfoto	Zur Aufnahme schneller Objekte, die vor verschwommenem Hintergrund scharf dargestellt werden sollen.
🖺 Text	Zum Abfotografieren von gedruckten Texten und Texten auf Tafeln.
Fischauge	Für Aufnahmen mit interessanten Fischauge-Effekten.
Party	Für Partyaufnahmen in Innenräumen, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.
Innenaufnahme	Für Innenaufnahmen. Verhindert Verwackeln, verbessert die Farbwiedergabe.
P Grünpflanzen	Für Pflanzenaufnahmen. Sorgt für brillante Aufnahmen von Grünpflanzen und Blüten.
🟛 Museum	Für Aufnahmen an Orten, an denen nicht geblitzt werden darf. Natürliche Farbwieder- gabe, schärfere Bilder.
Nachtportrait	Für Portraitfotos vor nächtlichem Hintergrund.
& Skizze	Für Aufnahmen mit Bleistiftskizzen-Effekten.

Auto-Szenenmodus (ASCN)

Im ASCN-Szenenmodus kann die Kamera unterschiedliche Aufnahmebedingungen intelligent erkennen und die besten Szenen- und Bildeinstellungen für Sie auswählen.

ASCN kann folgende Szenen intelligent erkennen:

Symbol	Modus	Symbol	Modus
	Landschaft		Nachtlandschaft
	Portrait	52	Makro
R	Nachtportrait		Auto
R	Gegenlicht-Portrait		

Um "ASCN" zu verwenden

 Drücken Sie die MODE Taste, um den "SCN" Modus auszuwählen, dann wählen Sie die "ASCN" Funktion. Der LCD Monitor wird wie auf folgender Abbildung angezeigt:



- 2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Der optimale Szenenmodus wird automatisch ausgewählt.
- 3. Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen halb hinab.
- 4. Zum Aufnehmen eines Fotos drücken Sie den Auslöser ganz hinab.

Modus	Erläuterungen
Landschaft	Bei Landschaftsaufnahmen passt ASCN die Belichtung automatisch an den Hin- tergrund an.
Portrait	Optimal für Fotos von Personen, deren Gesicht scharf abgebildet werden soll.
📆 Nachtportrait	Wenn Sie Portraitfotos bei Nacht oder generell bei schlechten Lichtbedingungen aufnehmen, optimiert ASCN die Belichtung von Personen- und Nachtszenen automatisch.
🕅 Gegenlicht-Portrait	Falls Sie gegen das Licht fotografieren, gleicht ASCN die Belichtung zur optimalen Darstellung des Vordergrundes an.
Nachtlandschaft	Bei Nachtszenen kompensiert ASCN schwaches Umgebungslicht mit einem höheren ISO-Wert.
Makro	Um detailreichere Nahaufnahmen zu erzeugen, aktiviert ASCN automatisch den Makromodus des Objektivs und sorgt für den richtigen Fokus.
Auto	Belichtung und Fokus werden von der Kamera automatisch eingestellt, um gute Bilder zu gewährleisten.

GRUNDBEDIENUNG

Zoomfunktion verwenden

Ihre Kamera verfügt über zwei Zoom-Typen: den optischen und den digitalen Zoom. Drücken Sie die Zoom-Taste der Kamera, um das Bild heran- oder wegzuzoomen.





Wenn der optische Zoom den Übergangspunkt zum Digitalzoom erreicht, stellen Sie den Zoom-Taste auf T ein, um zwischen optischem und Digitalzoom umzuschalten.

Makromodus

Mit dem Makromodus können Sie Fotos von kleinen Objekten oder Nahaufnahmen schießen. Mit diesem Modus können Sie den Zoom nutzen, wenn Sie näher an Ihrem Motiv sind.

Mit der Linkstaste (Die Konstanting in Belangen Sie zum Makro-Menü.



 Wählen Sie mit den Links/Rechtstasten unter folgenden zwei Modi:

- Makro Aus Wählen Sie diese Option, um den Makromodus zu deaktivieren.
- Makro Ein Diesen Modus wählen Sie für Aufnahmen, bei denen sich das Motiv etwa 5 cm vom Objektiv entfernt befindet.
- Intractional die Steader in Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs.

Selbstauslöser

Mit dieser Funktion stellen Sie den Selbstauslöser für automatische Aufnahmen nach Drücken des Auslösers ein. Sie können zwischen 2 Sekunden oder 10 Sekunden, sowie der Erkennung eines Lächelns, nach Drücken des Auslösers wählen.

 Mit der Linkstaste () gelangen Sie zum Selbstauslöser-Menü.



 Wählen Sie mit den Links/Rechtstasten unter folgenden vier Modi:



- Selbstauslöser aus Selbstauslöser deaktivieren.
- Selbstauslöser 2 Sek.
 2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.

- · 10
- Selbstauslöser 10 Sek.
 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.
- Selbstauslöser Lächeln Betätigen Sie den Auslöser: Sobald die Kamera ein Lächeln erkennt, wird ein Foto aufgenommen.
- Drücken Sie die Taste ser zur Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs.
Blitz öffnen

Der Blitz wird benötigt, um ein Motiv bei schwachen Lichtverhältnissen zu beleuchten, oder um das Licht zur besseren Ausleuchtung eines Motivs mit ausgeprägten Dunkelbereichen zu ergänzen.

 Rufen Sie das Blitzeinstellungen-Menü mit der Rechtstaste (\$) auf.



- Wählen Sie mit den Links/Rechtstasten unter folgenden 6 Modi:
 - 🚱
 - Kein Blitz
 Der Blitz ist grundsätzlich abgeschaltet.

- Erzwungener Blitz Der Blitz wird bei jeder Aufnahme aktiviert.
- Langzeitbelichtung Ermöglicht Nachtaufnahmen, bei denen Personen im Vordergrund zu sehen sind. Bei Aufnahmen mit dieser Einstellung benutzen Sie am besten ein Stativ.
- Langzeit.+Anti-Rote-Augen In dieser Betriebsart werden die beiden Modi Rote-Augen-Reduktion und Lange Synchronzeit kombiniert.
- Anti-Rote-Augen

Kurz vor der eigentlichen Aufnahme löst die Kamera einen Vorblitz aus, um Rote-Augen-Effekte zu vermindern.

 Drücken Sie die Taste (st) zur Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen der Auswahl.

EV-Einstellung

Das EV-Funktionsmenü der Kamera beinhaltet viele Funktionen, wie z.B. EV Einstellung, ISO, Verschlusszeit usw.

Befolgen Sie folgende Schritte, um Einstellungen vornehmen:

- 1. Blenden Sie den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste 🕼 ein.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Links/ Rechtstasten.



- Stellen Sie den ausgewählten Wert mit den Aufwärts-/Abwärtstasten ein.
- Drücken Sie die ser Taste, um die Einstellung fertigzustellen und rufen Sie den Bildschirm auf.

Belichtungskorrektur

Die Belichtungskorrektur ermöglicht es Ihnen, den Lichtwert anzupassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.(einstellbar nur im M 🗁 Modus)



Der Lichtwert (Exposure Value, EV) ist im Bereich von -2,0 bis +2,0 einstellbar.

ISO

Die ISO-Funktion ermöglicht Ihnen eine Einstellung der Kameraempfindlichkeit entsprechend der Helligkeit der Szene. Um in dunkler Umgebung bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen höheren ISO-Wert wählen. In sehr heller Umgebung ist dagegen ein geringerer ISO-Wert die bessere Wahl.

Bilder mit einem höherem ISO-Wert enthalten mehr Bildrauschen als solche, die mit niedrigerem ISO-Wert aufgenommen wurden.(einstellbar nur im M Modus)



Es kann aus den folgenden ISO-Einstellungen gewählt werden: automatisch, 80, 100, 200, 400, 800, und 1600.

Verschlusszeit Einstellung

Im S-Modus (Zeitvorwahl) können Sie die Verschlusszeit einstellen. Bei kurzer Verschlusszeit werden sich schnell bewegende Objekte scharf erfasst. Bei langer Verschlusszeit werden sich bewegende Objekte verschwommen erfasst.(einstellbar nur im M Modus)



Schnellzugriff für Videoaufnahme

Drücken Sie im Aufnahmemodus die Video Schnel-Izugriffstaste , um den Video-Aufnahmemodus direkt zu aktivieren und ein Video aufzunehmen.



Drücken Sie nach Beendigung der Video-Aufnahme die Video Schnellzugriffstaste oder den Auslöser; das Video wird gespeichert und Sie können mit der Aufnahme von Standbildern fortfahren.

WIEDERGABE

Fotos und Videos anschauen

So zeigen Sie aufgenommene Fotos und Videoclips auf dem LCD-Bildschirm an:

- 1. Nach dem Drücken der Taste 💌 erscheint das zuletzt aufgenommene Foto oder Video auf dem LCD-Bildschirm.
- Mit den Links-/ Rechtstasten blättern Sie durch die Fotos oder Videoclips im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.

3. Zum Abspielen eines ausgewählten Videoclips wechseln Sie mit der 🗊 -Taste in den Film-Wiedergabemodus. Bei Filmwiedergabe erscheinen die Bedienungshinweise auf der Anzeige. Drücken Sie die Tasten Links/Rechts und drücken Sie die 🗐 Taste zur Bestätigung.





6	Zurück zum Anfang des Videos
7	Wiedergabe
8	Video vorspulen
9	Wiedergabe stoppen
10	Video rückspulen

Miniaturansicht

Drücken Sie im Wiedergabemodus auf die eine Seite der Zoom- Taste (\mathbf{W} , um auf dem Bildschirm Miniaturansichten der Fotos und Videos anzuzeigen.

W Verkleinern		T zoomer
	W Q. Q. T	1
_	DISP.	

- 1. Verschieben Sie den Zoom-Taste, um zwischen der Miniaturansicht mit 3x3 oder 4x4 Bildern zu wechseln.
- Bei der 3×3- oder 4×4-Miniaturbilddarstellung können Sie mit den Richtungstasten ein Bild oder einen Videoclip zur Wiedergabe auswählen.



 Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Bild oder einen Videoclip zur Wiedergabe, drücken Sie dann die Taste (str) zur Darstellung in Originalgröße.



Wenn der Indikator <a>im LCD-Bildschirm erscheint, wird gerade eine Filmdatei angezeigt.

/	\frown	
٢.	=6	Ν
	=//1	- 1\
6	<u>_</u> /	
7	\sim	F
		_

Mit der Taste (st) können Sie die ursprüngliche Bildgröße eines Vorschausymbols wiederherstellen.

Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)

Bei der Fotowiedergabe können Sie die Darstellung mit dem Zoom-Taste 2- bis 8-fach vergrößern.

- 1. Drücken Sie die Taste D zum Wechseln in den Wiedergabemodus.
- 2. Mit den Links-/ Rechtstasten können Sie ein Bild vergrößern.
- Drücken Sie zum Heranzoomen auf die eine Seite der Zoom-Taste (O, T).
- 4. Unten rechts im Bild werden der Vergrößerungsfaktor sowie der Zoom-Bildausschnitt angezeigt.



- 5. Drücken Sie die Richtungstasten zum Verschieben des vergrößerten Bildausschnittes.
- Um das Bild wieder in Originalgröße anzuzeigen, drücken Sie die (SET) - Taste.



Filmaufnahmen können nicht vergrößert werden.

Diaschau

Mit dieser Einstellung können Sie sich sämtliche gespeicherten Bilder in einer Diaschau anzeigen lassen.

- 1. Drücken Sie D, um den Wiedergabe-Bildschirm aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Taste (sr), um die Diashow-Option aufzurufen.
- Wählen Sie mit den Links-/Rechtstasten die Darstellung als Diaschau aus; alternativ wählen Sie Abbrechen und kehren wieder zum Wiedergabebildschirm zurück.



 Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die (SET) -Taste.

Fotos und Videos löschen

Zur Auswahl von Fotos oder Videos drücken Sie im Wiedergabemodus die Abwärtstaste (👕).

Zum Löschen von Fotos oder Filmen:

- 1. Drücken Sie die Taste D zum Wechseln in den Wiedergabemodus.
- 2. Wählen Sie die zu löschenden Fotos oder Videos mit den Links/Rechtstasten.
- Drücken Sie die Abwärtstaste (), der Löschen-Bildschirm erscheint.



 Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Eins löschen] oder [Beenden], drücken Sie dann die Taste (st) zur Bestätigung.

0		1
(/	1)	\'
K	•	ג

Gelöschte Fotos/Videoclips können nicht wiederhergestellt werden.

1	\frown	
r		
	$\equiv n$	-
		-
61		
N		
	\sim	- U
		_

Auf Seite 61 finden Sie weitere Informationen zu den Optionen im Löschen-Menü.

FORTGESCHRITTENE BEDIENUNG

Foto-Menü

Modus: 🙆 🕅 🖤 🚯 SCN

- Rufen Sie im Fotomodus das Fotomenü mit der Taste
 auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten das gewünschte Element im Fotomenü, das Sie einstellen möchten.
- Ändern Sie das gewünschte Element mit den Links-/ Rechtstasten, drücken Sie anschließend die Taste (str) zur Bestätigung.





Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Belichtungsmessung

Mit dieser Funktion können Sie den Bereich zur Belichtungsmessung festlegen:



Es gibt drei Möglichkeiten:

- AiAE (Künstliche-Intelligenz-AE) wird der gesamte Anzeigebereich der Kamera festgelegt.
- Punkt Bei der Punkt-AB-Messung wird ein kleiner Bereich in der Mitte des Anzeigebereichs der Kamera festgelegt.
- Mittenbetont Bei der mittenbetonten Messung wird der Mittenbereich stärker gewichtet als die äußeren Bereiche des Bildes.



KI-AB (automatische Belichtung mit künstlicher Intelligenz): Berechnet die richtige Belichtung durch Gewichtung der Messwerte aus Bildmitte und Peripherie.

Bildgröße

Die Bildgrößen-Einstellung bezieht sich auf die Bildauflösung in Pixeln. Eine höhere Bildauflösung ermöglicht Ihnen das Ausdrucken von größeren Bildern ohne Qualitätseinbußen.



	~	-	
1		=1	2
(Ξ,	91
1		Ξ	0
`	-		/

Je höher die Pixelanzahl, desto besser die Qualität. Je niedriger die Pixelanzahl, desto mehr Fotos können auf einer Speicherkarte abgelegt werden.

Dauer-AF

Aktiviert den Dauer-Autofokus, der bereits vor der Aufnahme automatisch auf das Motiv fokussiert.



Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Aus
- Ein

Aufnahmereihe

Mit dieser Einstellung können Sie mehrere Fotos hintereinander aufnehmen. In diesem Modus müssen Sie den Auslöser gedrückt halten, um die Funktion nutzen zu können.



Es gibt 7 Möglichkeiten:



- Einzeln
- Aufnahmereihe

- 3 Fotos
- Zeitraffer 30 Sekunden
- 🖳 Zeitraffer 1 Minute
- ・回こ Zeitraffer 5 Minute
- Zeitraffer 10 Minute



In diesem Modus arbeitet der Blitz nicht, damit Fotos in schneller Folge aufgenommen werden können.



Zum Starten der Aufnahmereihe drücken Sie den Auslöser.

Autofokus

Sie können mit verschiedenen Modi unterschiedliche Fokussierungs methoden auswählen.



Es gibt 2 Möglichkeiten:

- [6] Einzel-AF: In der Mitte des LCD-Bildschirms wird ein Fokusrahmen angezeigt; die Kamera stellt auf das Motiv innerhalb dieses Rahmens scharf.
- [bod] Multi-AF: Die Kamera stellt sich automatisch auf ein Element im Bild ein.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen die Anpassung Ihrer Kamera an verschiedene Farbtemperaturen, um eine möglichst originalgetreue Farbwiedergabe zu erzielen.



Es gibt 7 Möglichkeiten:

- WB AWB
- Tageslicht
- 🐼 Wolkig
- Fluoreszenzlicht
- Fluoreszenzlicht, kühl
- Glühlampenlicht
- Manueller WA (Wenn Sie den Auslöser ganz hinab drücken, wird der richtige Weißabgleich erkannt.)

Farbeffekte

In der Farbauswahl können Sie unter verschiedenen Farbeffekten auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste (sr), um die Farbauswahl zu wählen.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Bildfarbeneinstellung mit den Links/Rechtstasten.



Es gibt 4 Möglichkeiten:

- 🔞 Normal
- 🐨 🐨 Brillant
- 🗑 Sepia
- B Schwarzweiß

• Aufnahmemenü im Aufnahmemodus (O: Optional X: Erforderlich)

				Aufnahmemod	i		
Optionen	M	Ó	0)	Ð	Ð	辺	SCIN
	0	0	0	0	0	х	0
16 M	0	0	x	0	0	х	0
	о	о	x	о	x	х	х
	0	0	x	0	х	х	х
þ	о	0	x	x	x	х	х
AUTO	0	х	x	х	х	x	х
Ì	0	x	x	х	0	x	х
ASCN	x	x	x	x	x	x	0

Fotomenü-Einstellungen

Modus : 🙆 🕅 🖤 🖏 🖾 SCN

 Drücken Sie im Fotomodus die Taste), wählen Sie dann I mit den Aufwärts-/Abwärtstasten.



- 2. Rufen Sie das Menü mit der Taste (SET) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 . rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie das einzustellende Element mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (str) zur Bestätigung.

Qualität

Zum Anpassen der Bildkomprimierung können Sie die Qualität-Einstellung nutzen.

ualität	Optimal
	Fein
	Normal
	Jalität

Für die Qualität stehen drei Optionen zur Verfügung:

- Optimal
 (16M Durchschnittliche Dateigröße: 4.0 MB)
- Fein
 (16M Durchschnittliche Dateigröße: 2.5 MB)
- Normal (16M Durchschnittliche Dateigröße: 2.0 MB)

AF-Hilfsleuchte

In dunkler Umgebung kann die AF-Leuchte zum besseren Scharfstellen der Kamera beitragen.



Digitalzoom

Schalten Sie den Digitalzoom ein oder aus.



Zeitstempel

Blendet einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) in das Foto ein.





- Aus
- Datum
- Datum/Zeit

Vorschau

Wenn diese Option aktiv ist, werden Fotos gleich nach der Aufnahme angezeigt. Die Anzeigedauer der Bilder hängt von der jeweiligen Voreinstellung ab.



4 Optionen stehen zur Auswahl:

- Aus
- 1 Sek.
- 2 Sek.
- 3 Sek.

Film-Menü

Modus: 🋅

 Drücken Sie die MODE Taste, wählen Sie den Modus D , rufen Sie dann das Filmmenü mit der Taste ☐ auf.



- 2. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten das gewünschte Element im Filmmenü, das Sie einstellen möchten.
- Stellen Sie mit den Links/Rechtstasten das gewünschte Element im Filmmenü ein, drücken Sie dann ^{ser} zur Bestätigung.

Belichtungsmessung

Mit dieser Einstellung können Sie die für die Belichtungsmessung "beabsichtigte" Größe des Anzeigebereichs der Kamera festlegen.



Es gibt drei Möglichkeiten:

- AiAE (Künstliche-Intelligenz-AE) wird der gesamte Anzeigebereich der Kamera festgelegt.
- Punkt Bei der Punkt-AB-Messung wird ein kleiner Bereich in der Mitte des Anzeigebereichs der Kamera festgelegt.
- Mittenbetont Bei der mittenbetonten Messung wird ein geringfügig größerer Bereich in der Mitte des Anzeigebereichs der Kamera festgelegt.

KI-AB (automatische Belichtung mit künstlicher Intelligenz): Berechnet die richtige Belichtung durch Gewichtung der Messwerte aus Bildmitte und Peripherie.

Auflösung

Bildauflösung bei der Videoaufnahme festlegen.



SD-Kartenempfehlung für unterschiedliche Video-Einstellungen:

No.	Bildpunkte	Bilder pro Sekunde	Empfehlung	Aufnahmezeit (4 GB) Etwa
1	1280x720*	30	Class 6	16 Minuten
2	1280x720	15	Class 6	32 Minuten
3	640x480	30	Class 4	48 Minuten
4	320x240	30	Class 4	201 Minuten

	\frown
1	Ξh
(
`	Ľ

* Die längste ununterbrochene Aufzeichnungszeit beträgt 29 Minuten.

	\sim	>
		7
(//
		И.

Aus Vorsichtsgründen schaltet die Kamera bei längerem Video-Einsatz die Aufnahme ab, um ein Überhitzen und daraus resultierenden Schaden an der Kamera zu vermeiden.

Farbeffekte

In der Farbauswahl können Sie unter verschiedenen Farbeffekten auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste (sr), um die Farbauswahl zu wählen.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Bildfarbeneinstellung mit den Links/Rechtstasten.



Es gibt 4 Möglichkeiten:

- 🔞 Normal
 - 🛞 Brillant
- 🔞 Sepia
- B Schwarzweiß

Filmeinstellungen-Menü

Modus: 🛅

- 1. Drücken Sie die More Taste, wählen Sie D zum Aufrufen des Videoaufnahme-Bildschirms.
- Drücken Sie die Taste
 , wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 , rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.



- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 [•], rufen Sie dann das Menü mit der Taste
 st oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie das einzustellende Element, drücken Sie dann die Taste (str) oder die Rechtstaste zum Aufrufen des Menüs.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (st) zur Bestätigung.

Digitalzoom

Schalten Sie den Digitalzoom ein oder aus.



Wiedergabemenü

Modus:

- Rufen Sie den Wiedergabebildschirm mit der Taste
 auf, blenden Sie dann das Menü mit der Taste
 ein.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten das einzustellende Element im Wiedergabemenü, drücken Sie die Taste (str) zur Auswahl.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Links-/ Rechtstasten, drücken Sie dann (str) zur Bestätigung.



Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

HDR

Mit der HDR-Funktion können Sie die Belichtung aufgenommener Bilder homogenisieren. Durch diese Funktion können Details von helleren und dunkleren Partien auf Teilen des Bildes, welche evtl. über- bzw. unterbelichtet oder auch einen hohen Kontrast aufweisen, verfeinert und klarer dargestellt werden.

- 1. Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Links/ Rechtstasten die Fotos zur Bearbeitung aus.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔳 , wählen Sie die Einstellungen 🕅 , blenden Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste 🗊 ein.
- 3. Wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten aus, ob HDR eingesetzt werden soll.



✓ : HDR 💥 : Abbrechen

 Nach der Anwendung der HDR-Funktion wird das Bild als neue Datei gespeichert. Die Originaldatei bleibt weiterhin verfügbar.

Anti-Rote-Augen

- 1. Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Links/ Rechtstasten die Fotos zur Bearbeitung aus.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔳 , wählen Sie die Einstellungen 💁 , blenden Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (SET) ein.
- 3. Wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten die Drehrichtung; alternativ wählen Sie Abbrechen und kehren wieder zum Wiedergabebildschirm zurück.



- : Anti-Rote-Augen 💢 : Abbrechen
- 4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste (ser).

Drehen

Mit dieser Einstellung können Sie die Ausrichtung eines Bildes ändern.

- 1. Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Links/ Rechtstasten die Fotos zur Bearbeitung aus.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔳 , wählen Sie die Einstellungen 🕑 , blenden Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (SET) ein.
- 3. Wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten die Drehrichtung; alternativ wählen Sie Abbrechen und kehren wieder zum Wiedergabebildschirm zurück.



C: Nach rechts drehen

S : Nach links drehen S : Abbrechen

Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die (SET).



Die gedrehte Datei ersetzt die Originaldatei.

Größe ändern

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Größenänderung eines Bildes und das Abspeichern als neues Bild.

- 1. Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Links/ Rechtstasten die Fotos zur Bearbeitung aus.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔳 , wählen Sie die Einstellungen 🗄 , blenden Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (ज्ञ) ein.
- Wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten [1024 × 768] oder [640 × 480]; alternativ wählen Sie Abbrechen und kehren wieder zum Wiedergabebildschirm zurück.



 Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die (st)-Taste.

Farbeffekte

Mit dieser Einstellung können Sie auf Bildern Farbeffekte ändern und speichern. Sie können als neue Fotos mit den Original-Fotos zusammen, im Speicher abgelegt werden.

- 1. Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Links/ Rechtstasten die Fotos zur Bearbeitung aus.
- Drücken Sie die Taste), wählen Sie die Einstellungen), blenden Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (sin) ein.
- Wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten das entsprechende Menü; alternativ wählen Sie Abbrechen und kehren wieder zum Wiedergabebildschirm zurück.



- Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die ^{str)}-Taste.
 - ☆ : Abbrechen
 ☆ : Sepia

 ☆ : Brillant
 ☆ : Schwarzweiß

Wiedergabeeinstellungen-Menü

Modus: 🕨

- Rufen Sie den Wiedergabebildschirm mit der Taste
 auf, drücken Sie die Taste
 , wählen Sie dann mit den Aufwärts-/Abwärtstasten.
- 2. Rufen Sie das Menü mit der Taste 517 auf.



- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten D, rufen Sie dann das Menü mit der Taste st oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie das einzustellende Element mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (st) zur Bestätigung.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Schützen

Um Foto- oder Filmaufnahmen vor ungewolltem Löschen zu schützen, verwenden Sie diese Funktion zum Schützen einer oder aller Dateien.



So können Sie Fotos und Videos sperren oder freigeben:

 Wählen Sie "Schützen" mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Untermenü mit der Taste (ser) oder der Rechtstaste auf. Wählen Sie das Untermenü mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, rufen Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (sr) oder der Rechtstaste auf.

3 Untermenüs stehen zur Verfügung:

- Eins: Sperrt nicht geschützte Fotos oder Videos, gibt gesperrte Fotos oder Videos wieder frei.
- Alle: Sperrt sämtliche Fotos oder Videos.
- Rücksetzen: Hebt die Sperre sämtlicher Fotos und Videos auf.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (str) zur Bestätigung.

Löschen

Sie können Fotos und Videos entweder einzeln oder alle auf einmal löschen.



So löschen Sie Fotos oder Videos:

- Wählen Sie [Löschen] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Untermenü mit der Taste (ser) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie das Untermenü mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, rufen Sie dann den Einstellungen-Bildschirm mit der Taste (st) oder der Rechtstaste auf.

2 Untermenüs stehen zur Verfügung:

- Eins: Löscht ein Foto oder Video.
- Alle: Löscht sämtliche Fotos oder Videos.

 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (str) zur Bestätigung.

	-	-	
1		-1	١
1	=	=)	
1			ſ
			,

) Der Indikator "" zeigt an, dass eine Datei geschützt ist. Der Dateischutz muss aufgehoben werden, bevor eine Datei gelöscht werden kann.



Beim Löschen von Dateien werden die DPOF-Einstellungen zurückgesetzt.

DPOF

Mit DPOF können Sie eine Reihe von Bildern auswählen, die Sie ausdrucken möchten. Ihre Auswahl wird auf der Speicherkarte abgelegt. Dadurch können Sie einfach Ihre Speicherkarte im Fotogeschäft abgeben, ohne dass Sie gesondert angeben müssen, von welchen Fotos Sie Abzüge haben möchten.





Zum Ausdruck wird ein DPOF-kompatibler Drucker benötigt.

Anpassen

Mit der Einstellung "Anpassen" können Sie Fotos zuschneiden und diese als neue Bilder abspeichern. So schneiden Sie ein Bild zu:

- Wählen Sie [Anpassen] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [Ja] zum Bestätigen der Anpassung. Wählen Sie den Ausschnitt des Fotos, der angepasst werden soll, und nutzen Sie die Zoom- und Richtungstasten.
- Drücken Sie die Taste str-die Meldung [Änderungen speichern?] erscheint. Wählen Sie []] zum Ändern und Speichern des Bildes. Mit []] verwerfen Sie die Änderungen und kehren wieder zum Anpassen-Bildschirm zurück.
 - Das Bild kann nicht mehr weiter zugeschnitten werden, nachdem es auf 640x480 Bildpunkte reduziert wurde.



Einstellungen-Menü

Modus: 🙆 M 🖤 🌮 🛤 SCN 🕞 🕨

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste
 , wählen Sie anschließend mit den Aufwärts-/Abwärtstasten.
- 2. Rufen Sie das Menü mit der Taste SET auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 , rufen Sie dann das Menü mit der Taste ser oder der Rechtstaste auf.



- Wählen Sie das einzustellende Element mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (str) zur Bestätigung.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Ton Einstellung.

So ändern Sie diese Einstellung:

- Wählen Sie [Ton Einstellung.] im Grundeinstellungen-Menü. Rufen Sie das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Links/Rechtstasten die gewünschte Option.



 Drücken Sie die sen-Taste, um diesen Modus zu bestätigen.

Energiesparen

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Einsparen von Energie; so können Sie die maximale Akkulaufzeit erreichen. Mit den folgenden Schritten können Sie LCD-Bildschirm und Kamera nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch ausschalten lassen.

- 1. Wählen Sie [Energiesparen] im Grundeinstellungen-Menü. Rufen Sie das Menü mit der Taste (str oder der Rechtstaste auf.
- 2. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die gewünschte Option.



3. Drücken Sie die 🗊-Taste, um diesen Modus zu bestätigen.

Sprache

Lesen Sie bitte unter "Andere Sprache einstellen" auf Seite 17 nach.

Zone

Die Weltzeit-Funktion ist besonders nützlich bei Auslandsreisen. Mit dieser Funktion können Sie sich die Lokalzeit auf dem LCD-Bildschirm anzeigen lassen, wenn Sie sich im Ausland befinden

- 1. Wählen Sie [Weltzeit] im Grundeinstellungen-Menü, Der Weltzeit-Bildschirm erscheint,
- 2 Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die Felder Ursprungsort (🏠) und Zielort (🏢).
- 3 Wählen Sie mit dem Links-/ Rechtstasten eine Stadt, die sich in der gewünschten Zeitzone des Feldes befindet. Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Taste (ser)



Datum/Zeit

Lesen Sie bitte unter "Datum/Uhrzeit neu einstellen" auf Seite 18 nach.

Datei und Software

Format

Bitte beachten Sie: Beim Formatieren können Sie sämtliche Inhalte der Speicherkarte und des internen Speichers löschen - einschließlich geschützter Fotound Filmdateien. So verwenden Sie diese Einstellung:

- 1. Drücken Sie die Taste 🔳, wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten 📻 , rufen Sie dann das Menü mit der Taste SET auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten III. rufen Sie dann das Menü mit der Taste [SET] oder der Rechtstaste auf
- 3. Wählen Sie [Formatieren | mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste for oder der Rechtstaste auf.
- 4. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Ja] oder [Nein] aus, drücken Sie dann (set) zur Bestätigung.



5. Wenn Sie [Ja] wählen, wird der Speicher der Kamera formatient

\frown	
$h \equiv$	N
	1

Wenn die Speicherkarte nicht in die Kamera eingelegt wurde, können Sie den integrierten Speicher formatieren; wenn eine Speicherkarte vorhanden ist, kann nur diese formatiert werden.

Kopie zur Karte

Mit dieser Einstellung können Sie die im internen Speicher abgelegten Dateien auf die Speicherkarte kopieren.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) auf.
- 2. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten rufen Sie dann das Menü mit der Taste str oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [Kopie zur Karte] mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Ja] oder [Nein] aus, drücken Sie dann sr zur Bestätigung.



Wenn es keine Karte im Kamera gibt, wird diese Funktion nicht angezeigt.

Dateinummerierung

Nachdem Sie eine Foto- oder Filmaufnahme gemacht haben, speichert die Kamera diese als Datei, dessen Name mit einer Seriennummer endet. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob die Datei durchnummeriert wird oder mit 1 beginnt und in einem anderen Verzeichnis der Speicherkarte gespeichert wird.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten I , rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [Dateinummerierung] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sir) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Ja] oder [Nein] aus, drücken Sie dann ser zur Bestätigung.



Rücksetzen

Mit dieser Einstellung können Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten 2, rufen Sie dann das Menü mit der Taste 3) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [Rücksetzen] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (str) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Ja] oder [Nein] aus, drücken Sie dann ser zur Bestätigung.



FW-Version

Mit dieser Einstellung können Sie sich die aktuelle Firmware-Version Ihrer Kamera anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (si) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten J
 , rufen Sie dann das Menü mit der Taste ser oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [FW-Version] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) oder der Rechtstaste auf.



 Wenn sich eine Datei mit einer neuen Firmware-Version auf der Speicherkarte befindet, wählen Sie [Ja] zum Aktualisieren.

BILDÜBERTRAGUNG

Anschluss an einen PC

Sie können mit dem USB-Kabel die Kamera an einen Computer anschließen, um Fotos zu drucken bzw. zu übertragen.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die PC-Verbindung anzupassen.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 , rufen Sie dann das Menü mit der Taste ser) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [USB] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste ser oder der Rechtstaste auf.
- 4. Wählen Sie [PC] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (ser) zur Bestätigung.



Dateien zum PC übertragen

Ihre Kamera wird vom Computer automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Doppelklicken Sie auf das Arbeitsplatz-Symbol auf dem Desktop. Dort wählen Sie den Wechseldatenträger aus und können nun Ordner und Dateien von diesem Laufwerk in einen Ordner des PCs kopieren - wie bei einer ganz normalen Festplatte.

Über das USB-Kabel können Sie aufgenommene Fotos und Videos zum PC übertragen. Mit den folgenden Schritten schließen Sie die Kamera an einen PC an.

- 1. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch PC eingeschaltet sind.
- 2. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB/AV OUT-Anschluss Ihrer Kamera.

- 3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem freien USB-Port Ihres PC.
- 4. Nach Abschluss der Übertragung trennen Sie das USB-Kabel; halten Sie sich dabei an die Hinweise zum sicheren Entfernen von USB-Geräten.



Videosystem

Für die Videoausgabe können Sie das AVKabel (vom Benutzer separat zu erwerben) nutzen, um die Kamera an den Fernseher anzuschließen. Schließen Sie ein Ende des AV-Kabels an den AV-Port der Kamera und das andere Ende an den AV-/OUT-Port des Fernseher an.Stellen Sie das Videoausgabesystem wie folgt nach Ihren eigenen Anforderungen ein:

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten
 rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [TV-System] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [NTSC] oder [PAL] aus, drücken Sie dann (st) zur Bestätigung.



- NTSC: Englisch, Chinesisch (traditionell), Japanisch, Französisch, Koreanisch, Russisch, Vietnamesisch, Griechisch, Ungarisch
- PAL: Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Indonesisch, Norwegisch, Niederländisch, Türkisch, Polnisch, Thai, Kroatisch, Tschechisch, Hindi, Arabisch



Die Videonorm ändert sich passend zur ausgewählten Sprache.

Eye-Fi Verbindungsmodus

Diese Kamera unterstützt die Wireless- Verbindung der Eye-Fi-Speicherkarte. Aktivieren Sie die Eye-Fi-Verbindung unter Verwendung der folgenden Schritte.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (st) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten 2, rufen Sie dann das Menü mit der Taste sp oder der Rechtstaste auf.
- 3. Wählen Sie [Eye-Fi] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste (sr) oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten [Ein] oder [Aus] drücken Sie dann str Bestätigung.





Falls die Eye-Fi-Karte nicht in die Kamera eingelegt ist, wird diese Funktion nicht angezeigt.
Verbindung mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker



Die PictBridge-Technologie ermöglicht das Ausdrucken von auf der Speicherkarte abgelegten Fotos mit einem Drucker.

Um herauszufinden, ob ein Drucker PictBridge-kompatibel ist, schauen Sie einfach nach dem PictBridge-Logo auf der Verpackung oder werfen einen Blick in die Bedienungsanleitung. Mit der Pict-Bridge-Funktion Ihrer Kamera können Sie aufgenommene Fotos über das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker ausdrucken, ohne dass dazu ein PC erforderlich ist.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die Verbindung mit dem Drucker anzupassen.

- Drücken Sie die Taste), wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten), rufen Sie dann das Menü mit der Taste (s) auf.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten rufen Sie dann das Menü mit der Taste Rechtstaste auf.

- Wählen Sie [USB] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie dann das Menü mit der Taste ser oder der Rechtstaste auf.
- Wählen Sie [Drucker] mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, drücken Sie dann (ser) zur Bestätigung.

•	USB	PC
se.		Drucker
N		
Ð		

	\frown
1	
	=//
N	=4.
	\sim

Nachdem die Kamera zurückgesetzt wurde, schaltet sie automatisch von USB-Modus in den PC-Modus.



Lesen Sie bitte unter "PictBridge-Menü verwenden" auf Seite 74 nach.

Drucker anschließen

- 1. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch Drucker eingeschaltet sind.
- 2. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihrer Kamera.
- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port des Druckers.



Falls die Kamera nicht an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen wird, erscheint die folgende Fehlermeldung auf dem LCD-Bildschirm.

Verbindung feh	lgeschlagen!

	\frown	
1	Ξh	1
U	≡ ∥)	1
1	J	١
	\sim	1

Die obige Fehlermeldung erscheint auch, wenn ein falscher USB-Modus ausgewählt wurde. In diesem Fall trennen Sie das USB-Kabel, überprüfen die USB-Modus-Einstellung, überzeugen sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und schließen das USB-Kabel erneut an.

PictBridge-Menü verwenden

Nachdem Sie den USB-Modus auf Drucker eingestellt haben, wird das **PictBridge**-Menü angezeigt.



Wählen Sie ein Menüelement mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, rufen Sie das Element anschließend mit der Taste (ser) oder der Rechtstaste auf.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzelnen Einstellungen.

Mit Datum drucken

Wenn Sie Datum und Uhrzeit in Ihrer Kamera eingestellt haben, wird das Aufnahmedatum zusammen mit den aufgenommenen Bildern gespeichert. Mit den folgenden Schritten können Sie Fotos mit Datum ausdrucken.

 Im PictBridge-Menü wählen Sie [Mit Datum drucken]; der nachstehende Bildschirm erscheint.



2. Wählen Sie das auszudruckende Foto mit den Links-/Rechtstasten aus.

- 3. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus, wie oft das derzeit angezeigte Foto ausgedruckt werden soll.
- Drücken Sie die ^{ser}-Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die Taste (st) zu Bestätigung; mit [Abbrechen] brechen Sie den Ausdruck ab.

Ohne Datum drucken

Mit dieser Einstellung können Sie Fotos ohne Datumsangabe ausdrucken.

1. Im PictBridge-Menü wählen Sie [Ohne Datum drucken] ; der nachstehende Bildschirm erscheint.



- 2. Wählen Sie das auszudruckende Foto mit den Links-/ Rechtstasten aus.
- Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus, wie oft das derzeit angezeigte Foto ausgedruckt werden soll.

 Drücken Sie die (str)-Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die Taste (str) zu Bestätigung; mit [Abbrechen] brechen Sie den Ausdruck ab.

Index drucken

Auf diese Weise können Sie sämtliche Fotos der Kamera ausdrucken.

1. Im PictBridge-Menü wählen Sie [Index drucken]; der nachstehende Bildschirm erscheint.

Index dru	ıcken	
	Ja	
	Abbrechen	

 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die Taste (str) zu Bestätigung; mit [Abbrechen] brechen Sie den Ausdruck ab.

DPOF-Bilder drucken

Um den DPOF-Druck nutzen zu können, müssen Sie zuvor die zum Ausdrucken bestimmten Bilder auswählen. Siehe Abschnitt DPOF auf Seite 62.

 Im PictBridge-Menü wählen Sie [DPOF-Bilder drucken] ; der nachstehende Bildschirm erscheint.



 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die Taste [st] zu Bestätigung; mit [Abbrechen] brechen Sie den Ausdruck ab.

Beenden

Mit [Beenden] verlassen Sie das PictBridge-Menü. Nun erscheint die Meldung [USB-Kabel trennen!] auf dem Bildschirm.



Trennen Sie das USB-Kabel von Kamera und Drucker.

ANHÄNGE

Technische Daten

) "Design und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern."

Bildsensor		Тур	1/2.3 "CCD	
		Effektive Pixel	16,15 Megapixel	
		Gesamtanzahl der Pixel	16,44 Megapixel	
Brenn		weite	5,1mm (Weitwinkel) - 25,5mm (Tele)	
	35mm äquivalent		28mm (Weitwinkel) - 140mm (Tele)	
	F-Nummer		F3.9 (Weitwinkel) - F6.3 (Tele)	
Objektiv	Optischer Aufbau		8 Gruppen 8 Elemente	
	Optischer Zoom		5x	
	Fokussierbereich		Normal: (Weitwinkel) 60cm ~ ∞ (Tele) 100cm ~ ∞ Makro: 5 cm ~ ∞ (nur Weitwinkel)	
Autofokussystem			TTL-Autofokus	
Bildstabilisator			Digitale Bildstabilisierung	
Digitaler Zoom			6x Digital Zoom (Kombinierter Zoom: 30x)	

Anzahl der Aufnahmepixel	Standbild	(4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.2MP: 640×490	(3:2) 14MP: 4608×3072	(16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080
	Film	1280×720 (30fps), 128	 30×720 (15fps), 640x48	
Bildkomprimierung	l	Beste, Fein, Normal		
DCF, DPOF (Ver1.1) Unterstützung		Ja		
Datoi Format	Standbild	Exif 2.3 (JPEG)		
Datel Format	Film	Film-Format: MOV (Mo	otion JPEG), Audio: G.7	11 [Monaural]
Aufnahmemodi		Manueller Modus, Auto-Modus, Antivibration, Portrait, Filmmodus, Panoramamodus, Szenenmodus		
Szenenmodus		Auto-Szene, Landschaft, Sport, Strand, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Schnee, Kinder, Passfoto, Glas, Bilderrahmen, Schwenkfoto, Text, Fischauge, Party, Innenaufnahme, Grünpflanzen, Museum, NachtPortrait, Zeichnung		
Erkennungsfunktionen		Gesichtserkennung, Lächeln, Zwinkern		
Anti-Rote-Augen		Ja		
HDR		Ja (Nachbearbeitung)		
Panorama Aufnahme		Bis zu 180°		

LCD Display	2,7 inch, mit 230.000 Pixeln	
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO80/100/200/400/800/1600	
AF-Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL 9-Punkt), Gesichtserkennung	
Belichtungsmessung Methode	Künstliche Intelligenz AE (AIAE), mittenbetonte Lichtmessung, Fokussierungspunkt, (Spotmessung in Bildmitte), Gesichts-AE (Automatische Erkennung)	
Belichtungskontrolle	Programmautomatik (AE-Lock erhältlich)	
Belichtungskorrektur	± 2 EV in 1 / 3 Schritten von	
Verschlusszeit	1 / 2000 bis 4 Sekunden (Manuell: 30 Sekunden)	
Serienaufnahmen	Ja	
Wiederschamedi	Einzelnes Foto, Index (9/16 Thumbnails), Diashow	
Wiedergabernodi	Vergrößern (2- bis 8-fach)	
Weißabgleich (WB)	AWB, Tageslicht, Wolkig, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht kühl, Glühlampenlicht, Manueller WA	

Blitzlicht	Blitzeinstellungen	Intern	
	Blitzlicht-Modi	Kein Blitz, Auto-Blitz, Erzwungener Blitz, Langzeitbelichtung, Langzeit.+Anti-Rote-Augen, Anti-Rote-Augen	
Speicher Medien		Interner Speicher: Ca. 8MB	
		SD / SDHC -Karte (bis zu 32GB) [keine Unterstützung der MMC- (Multimedia) Karte]	
PictBridge, ExifPrint Standard		Ja	
Mehrsprachige Unterstützung		27 Sprachen	
Anschlußbuchsen		AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)	
Eye-Fi Unterstützung		Ja	
Energieversorgung		Lithium-Ionen-Akku LB-012, 3,7 V 700mAh, Laden im Akkuschacht	
Aufnahmeleistung (Akku-Leistung)		Ca. 200 Aufnahmen (nach CIPA-Standard)	
Betriebsumgebung		Temperatur: 0 ~ 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 90%	
Abmessungen (B × H × T)		Ca. 91,5 × 56,5 × 22.6mm (Basierend auf CIPA Standards)	
Gewicht		Ca. 106g (nur Gehäuse)	

Abfragen und Warnmeldungen

Meldungen	Beschreibung	Möglichkeiten zum Rücksetzen
Warnung! Energiestand niedrig.	Batterie oder Akku sind erschöpft. Diese Warnung signalisiert, dass sich die Kamera abschaltet.	Die Kamera schaltet sich 2 Sekunden nach Erscheinen dieser Meldung ab.
Objektivproblem; Kamera neu starten.	Das Objektiv ist verklemmt, eventuell verhindert ein Fremdkörper die ordnungs- gemäße Funktion des Objektivs.	Zum Rücksetzen des Objektivs schalten die Kamera ab und an- schließend wieder ein.
Nutzung eines Stativs emp- fohlen.	Bei aktiver Aufnahmereihe erscheint die Abfrage, wenn der Fotobildschirm zum ersten Mal angezeigt wird.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Akkutemperatur ist zu hoch.	Die Akkutemperatur hat 53,5 °C erreicht.	Verschwindet nach 2 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn keine Reaktion erfolgt. Im Filmmodus wird die Videoaufnahme gestoppt. Sie können jedoch weiterhin Fotos aufnehmen, bis der Akku ausre- ichend abgekühlt ist.
Interner-Speicher-Fehler	Ein Fehler ist im internen Speicher auf- getreten.	Verschwindet nach 2 Sekunden.

Meldungen	Beschreibung	Möglichkeiten zum Rücksetzen
Warnung! Kamera bei laufender Aktualisierung nicht abschalten!	Die Meldung verschwindet während der Firmware-Aktualisierung.	Die Meldung verschwindet, nachdem die Kamera aktualisiert und ausges- chaltet wurde.
Verbindung fehlgeschlagen!	Keine Verbindung mit PC, Drucker, Fernsehgerät.	Die Meldung verschwindet, wenn die Verbindung durch Trennen des USB-Kabels unterbrochen wurde.
Die Firmware bitte nach vollständiger Aufladung aktu- alisieren!	Die Firmware kann nicht aktualisiert werden, wenn die Stromversorgung zu gering ist.	Eine Nachricht erscheint, die zum Aktualisieren nach vollständigem Aufladen auffordert und es wird zum Aktualisieren-Bildschirm zurück- gewechselt.
Kann nicht auf SD-Karte schreiben.	Die Speicherkarte wird beim Speichern der Bilder gesperrt.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Karte voll	Beim Einschalten der Kamera und beim Betätigen des Auslösers erkennt die Kamera unzureichenden Speicherplatz auf der Speicherkarte.	Verschwindet nach 2 Sekunden.

Meldungen	Beschreibung	Möglichkeiten zum Rücksetzen
Speicher voll	Beim Einschalten der Kamera und beim Betätigen des Auslösers erkennt die Kamera unzureichenden Speicherplatz im Kameraspeicher.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Kartenfehler	Beim Einschalten konnte die Speicherkarte nicht erkannt werden oder es ist ein Sch- reib-/Lesefehler aufgetreten.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Karte ist nicht formatiert.	Falls die Speicherkarte fehlerhaft sein sollte, erscheint die Meldung "Nicht formatiert".	Dies verschwindet 2 Sekunden später, der Formatieren-Bildschirm erscheint.
Langsamer Zugriff	Wenn eine langsamere Speicherkarte als eine Karte der Klasse 4 zum Aufzeichnen eines HD-Films eingesetzt wird, sinkt die Aufnahmegeschwindigkeit, die Aufzeich- nung wird nicht fortgesetzt. 2 Sekunden lang erscheint ein Bildschirm, der über den Fortschritt informiert. (Beim internen Speicher kann dies 9 Sekunden dauern.)	Die Meldung verschwindet nach 2 Sekunden, anschließend kehren Sie zum Fotobildschirm zurück.
Kann nicht auf SD-Karte schreiben.	Die Aufnahme oder Videoaufzeichnung wurde unterbrochen und kann nicht fortge- setzt werden.	Die Meldung verschwindet nach 2 Sekunden, anschließend kehren Sie zum Fotobildschirm zurück.

Meldungen	Beschreibung	Möglichkeiten zum Rücksetzen
Keine roten Augen erkannt!	Keine roten Augen im Bild vorhanden. Die Meldung zur Abschaltung der Anti-Rote-Au- gen-Funktion wird angezeigt.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Dieses Bild kann nicht bear- beitet werden.	Die Datei kann nicht bearbeitet werden oder die bereits bearbeitete Datei kann nicht erneut bearbeitet werden.	Verschwindet nach 2 Sekunden.
Maximale Ordneranzahl überschritten.	Wenn die Anzahl der Ordner auf der Speicherkarte die maximale Anzahl (999) überschreitet, kann das Einlesen der Speicherkarte beim Einschalten sehr lange dauern. Dabei wird die Meldung angezeigt.	Kopieren Sie die Daten zum PC. formatieren Sie Speicherkarten dem Einsatz der Kamera.
Zu viele Bilder für schnelle Verarbeitung.	Beim Abspielen nach Datum entsprachen Bilder nicht den Vorgaben; daher ist kein Abspielen nach Datum möglich.	Die Meldung verschwindet nach 2 Sekunden, die Kamera kehrt wieder zum regulären Wiedergabe- modus zurück.
Dateien nicht erkannt.	Das Format der anzuzeigenden Datei wird nicht unterstützt oder die Datei ist defekt und kann nicht richtig eingelesen werden.	Diese Meldung verschwindet erst nach dem Löschen der Datei.
Kein Bild	Beim Drücken der Wiedergabetaste befanden sich keine Bilder in der Kamera oder auf der Speicherkarte.	Die Meldung verschwindet nach 2 Sekunden, anschließend kehren Sie zum Fotobildschirm zurück.
Geschützt! Unlöschbar!	Die Datei ist geschützt. Diese Meldung erscheint beim Löschen.	Verschwindet nach 2 Sekunden.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kamera lässt sich nicht ein- schalten.	Der Akku/die Batterie ist erschöpft.	 Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen
	 Der Akku/die Batterie wur- den nicht richtig eingelegt. 	Legen Sie Batterien/Akku richtig ein.
Kamera schaltet sich mitten im Betrieb ab.	 Der Akku/die Batterie ist erschöpft. 	 Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen.
Das Bild ist verschwommen.	Kamera wurde bei der Auf- nahme nicht ruhig gehalten.	Schalten Sie OIS ein.
Bild- und Videodateien können nicht gespeichert werden.	Die Speicherkarte ist voll.	Legen Sie eine andere Speicherkarte ein oder l
	Die Speicherkarte ist	Dateien.
	gesperrt.	Entsperren Sie die Speicherkarte.
Bilder lassen sich nicht über den ange- schlossenen Drucker ausgeben	Die Kamera ist nicht richtig mit dem Drucker verbunden.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker.
	 Der Drucker ist nicht PictBridge-kompatibel. 	 Benutzen Sie einen PictBridge- kompatiblen Drucker.
	Dem Drucker sind Papier oder Tinte ausgegangen.	Legen Sie Papier in den Drucker ein oder tauschen Sie die Tintenpatrone
	Ein Papierstau ist	des Druckers aus.
	autgetreten.	Beseitigen Sie den Papierstau.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Langsames Schreiben auf Speicherkarte	Wenn ein Film über HD-Auflösung auf einer Speicherkarte unter Klasse 4 aufgenommen wird, ist die Speicherkarte eventuell zu langsam, um die Aufnahme fortzusetzen.	Verwenden Sie eine Speicherkarte mit Schreib Klasse 4 oder höher, um die Leistung zu verbessern.
Kann nicht auf Speicherkarte schreiben	 Die Speicherkarte befindet sich im Schreibschutz-Status. Wenn Sie Fotos oder Filme aufnehmen, kann die Unterbrechung des Schreibschutzes in der Speicherkarte (z.B. durch zu langsame Speicherung, usw.) dazu führen, dass Sie die Aufnahme nicht fortsetzen können. 	 Entfernen Sie den Schreibschutz der Speicherkarte oder legen Sie eine andere Karte ein. Bitte die Aufnahme erneut durchführen.
Zu viele Bilder zur Verarbei- tung.	Die Anzahl der Bilder oder Ordner auf der Speicherkarte überschreitet die Anforderungen; daher kann die Anzeige des nicht ausgeführt werden.	Überflüssige Dateien löschen.



Kodak und die Kodak-Markenausstattung sind Marken von Kodak, die unter Lizenz genutzt werden.

© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com